

Kurzanleitung Dispenser

Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Table of Contents

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Kurzanleitung Dispenser | 2 |
|--------------------------------------|----------|

Kurzanleitung Dispenser



Die Anleitung ist leider noch nicht vollständig.

1. Druckluft Hauptventil öffnen (unter Tisch in der Ecke)
2. Bei zäher Lötpaste waren folgende Parameter zielführend:
 1. große Metalldüse (grün)
 2. Pads für 0603: 4 bar, 100 ms
3. Aufbringen der Lotpaste
4. Druckluft Hauptventil schließen
5. **wichtig:** Die Dosierspritze muss nach Gebrauch sofort wieder in den Kühlschrank, da diese ansonsten zu zäh wird. Kühlschränke sind im D706 und D018 vorhanden.

From:

<https://mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

https://mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronik_labor/kurzanleitung_des_dispensers

Last update: **2021/05/09 11:14**

